

4. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится, домкрат не должно быть среды вызывающей коррозию материалов.

При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

5.2. **Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.**

5.3. **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

- естественный износ резинотехнических изделий.
- изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией.
- изделия со следами самостоятельных ремонтных работ.

5.4. Рекламации предъявляются по адресам:

ООО "ПКФ Монтажкомплект", 196240, г.Санкт-Петербург, ул.Кубинская, д.73, корп. 1, склад 7, тел./факс: (812) 303-82-86, info@instan.spb.ru

ООО "НПФ Инстан", 198095, г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.52 тел./факс: (812) 252-75-93, info@instan.spb.ru

ООО "ПКФ Монтажкомплект"

Санкт-Петербург тел./факс: (812) 303-82-86

www.instan.spb.ru

Низкие телескопические домкраты

Руководство по эксплуатации



Модель: _____

Количество: _____

Штамп магазина:

Дата продажи: _____

Санкт-Петербург
2021г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Домкрат низкий грузовой телескопический (без пружинного возврата штока) предназначен для подъема груза. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия. **Насос в комплект не входит.** Домкрат работает в любом пространственном положении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Усилие (тонн) № ступени			Ход штока (мм) № ступени				Минимальная высота, А (мм)	Максимальная высота, В (мм)	Длина D x ширина L цилиндра, (мм)	Диаметр поршня ступени №1 / 2 / 3 (мм)	Рабочий объем масла (л)	Вес (кг)
	1	2	3	1	2	3	общий						
ДН10-25ПТ	10	5	-	10	15	-	25	49	74	83 x 60	45 / 30	0,030	1.6
ДН20-27ПТ	20	6.7	-	11	16	-	27	57	84	99 x 76	60 / 35	0,051	2.7
ДН30-54ПТ	30	13.7	5	12	22	20	54	64	118	123 x 98	75 / 50 / 30	0,123	4.7
ДН50-66ПТ	50	13.7	5	15	26	25	66	74	140	148 x 120	95 / 50 / 30	0,188	7.9
ДН100-69ПТ	100	30	11	15	30	24	69	93	162	188 x 160	135 / 75 / 45	0,418	16.9

3. РАБОТА

3.1. Подключите рукав внешнего насоса к домкрату через быстроразъемное соединение (БРС).

3.2. Поставьте домкрат на ровную горизонтальную поверхность.

3.3. С помощью насоса закачайте масло в гидроцилиндр. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.

3.4. Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх.

3.5. Откройте перепускной винт или переключите распределитель насоса в положение "слив".

3.6. Приложив усилие, верните шток домкрата в исходное положение, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.

3.7. Если шток домкрата выдвигается рывками, значит, в домкрате остался воздух. Повторите действия п.п. 3.3-3.6.

3.8. Установите домкрат на ровную горизонтальную поверхность штоком вверх. Домкрат готов к работе.

Внимание!

Следите за тем, чтобы нагрузка располагалась по центру штока домкрата (по его оси) и была направлена перпендикулярно опорной плоскости домкрата.

Расположение груза на краю штока либо под наклоном может вызвать перекос штока и повреждение внутренней поверхности гильзы и поршня домкрата.

